



## Capuz de Raspa para Soldador

### Descrição técnica:

O Capuz de Raspa para Soldador também conhecido como Touca de Raspa para Soldador é confeccionado em raspa de couro bovino e possui espessura média da raspa em 1,50 mm e com gramatura 0,0815 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,815 kg/m<sup>2</sup>, costurada com algodão ou Kevlar.

O objetivo deste produto é proteger o cabelo, o pescoço e as orelhas do trabalhador em serviços de solda.

### Modelos de Capuz de Raspa para Soldador:

- CPZ:  
Capuz ou Touca de Raspa para Soldador

### Identificação dos produtos Zanel:

O Capuz de Raspa para Soldador, também conhecido como Touca de Raspa para Soldador, é marcado de forma indelével, onde consta o nome da Zanel.

### Indicada para uso nas áreas de:

Equipamentos de Solda.

### Restrições e limitações do equipamento:

Não deve ser utilizada fora especificações da classe de proteção.

### Informações importantes:

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.

Ácidos poderão corroer a raspa.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

**Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:**

Guardar o Capuz de Raspa para Soldador ao abrigo da luz ultravioleta;  
Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;  
Transportar separadamente de outros produtos;  
Não lavar;  
Somente utilize Capuz de Raspa seco;  
Não secar em calor excessivo.

**Instruções de uso:**

Consulte sempre um Técnico em Segurança do Trabalho antes de utilizar o EPI ou realizar uma tarefa.  
Avaliar a presença de equipamentos rotativos no local de trabalho junto com TST afim de eliminar a possibilidade de a Vestimenta entrar em contato com equipamento rotativo.  
O EPI deve ser utilizado para os riscos indicados no pictograma.  
Verificar o EPI a fim de identificar, rasgos, furos, descostura, umidade, sujeira excessiva.  
Caso necessário, higienize a parte do corpo antes de vestir o EPI.  
Utilizar EPI somente dentro de suas características originais.  
Antes de vestir o EPI, eliminar a possibilidade de insetos estarem alojados no EPI.  
Não utilizar EPI úmido.

**Instruções de manutenção e conservação do EPI:**

Após utilização ou quando achar necessário, deixe o EPI secar a sombra, isso aumentará a vida útil do EPI e garantirá maior conforto para usuário.  
Se possível tenha mais de uma Vestimenta à disposição, intercalando a utilização do mesmo de maneira a manter a umidade do EPI em boas condições.  
Não recomendamos a lavagem do EPI com produtos químicos.  
Não secar ao sol, ou sob qualquer incidência de raio UV.  
Não secar sob influencia de qualquer fonte de calor superior a 40 graus C°.  
Não guardar EPI em local úmido.  
Caso EPI esteja levemente cartonado após secagem, fazer articulações com mesmo afim de retomar a maciez.

**Garantia:**

A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

**Importante:** *Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.*

**Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta**

Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP

Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9 9705.2574

www.zanel.com.br – contato@zanel.com.br