

XLS - Tipo Arco

Proteção Auditiva



O abafador de ruídos XLS - Tipo Arco, é composto por duas conchas de ABS, duas espumas internas de PU - espuma verde / Polieter - espuma cinza, arco em POM - Poliacetal, e atenuação de 21 dB NRRsf. Confortável e flexível proporciona melhor ajuste à orelha do usuário, além de excelente vedação e máxima proteção ao usuário. O EPI possui kit higiênico para reposição composto por dois selos e duas espumas internas.



Materiais e Componentes

Concha - ABS

Espuma Interna - PU

Selo - Polieter revestida com PVC atóxico

Arco - POM – Poliacetal

Diretrizes sobre a Vida Útil

Data de validade do produto: 05 anos (desde a data de fabricação, se mantido na embalagem em um local limpo e seco).

A periodicidade de troca do EPI ou do kit de higiene deve ser definida exclusivamente pelo empregador através da análise do departamento do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) apoiado nos programas de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCA (Programa de Conservação Auditiva), considerando o tipo de atividade, processos, ambiente de trabalho, aplicação de uso e conservação.

De acordo com a NR6, cabe ao empregador adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo MTE, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

Considerando condições de uso normais, estima-se um período de até 3 (três) anos para a realização da troca do produto completo.

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA BRASIL

Av. Roberto Gordon, 138
Diadema, SP 09990-901
Brazil
Tel.: +55 11 4070-5999
Vendas@MSAsafety.com

Cuidado e Manutenção

A parte rígida do abafador pode ser facilmente limpa com sabão neutro e água morna. As conchas, o arco, as almofadas e os selos podem se deteriorar com o tempo de uso e devem ser inspecionados periodicamente quanto a rachaduras e condições de selagem. As almofadas são preenchidas com espumas, que não devem ser lavadas e sim substituídas sempre que for identificada a necessidade. As partes desgastadas ou danificadas podem ser substituídas facilmente utilizando os Kits de Higiene. Use somente os Kits de Higiene da MSA para fazer as substituições. Deve-se substituir o kit higiênico se os selos e espumas se apresentarem deformados, quebrados, rasgados, endurecidos, com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original, respeitando o prazo máximo de 3 (três) anos, sendo sugerida a troca do kit higiene a cada 18 meses.

Normas e Aplicações

CA - 15.624

Norma - NBR 16076 - 2016 - Método B

Códigos de Produto

| CÓDIGO ATUAL | DESCRICAÇÃO DO PRODUTO |
|--------------|------------------------|
| 216745 | ABAFADOR DE RUÍDO XLS |
| 216747 | KIT HIGIÊNICO PARA XLS |