

GALAXY[®] GX2

Como fazer o teste de resposta na estação automática

Siga esse passo-a-passo e aprenda a maneira correta de realizar o teste de resposta na sua estação Galaxy GX2.

MSA

The Safety Company

Com o detector ligado, siga os passos.

1

Posicione

O detector deve estar com a frente virada para a estação.

2

Encaixe

O encaixe da parte traseira do detector deve ser posicionado exatamente no pino inferior da estação.

3

Pressione

Pressione o seu detector na estação de calibração até escutar o "click".

4

Aguarde

Aguarde o teste de resposta ser concluído e a mensagem aparecer no visor.

5

Retire

Retire o detector da estação pressionando o botão indicado.



Veja o **vídeo explicativo com atenção**, para utilização correta do produto, além de garantir uma **maior vida útil**, você evita o desgaste excessivo do equipamento.

Use um leitor de QR Code e veja um vídeo demonstrativo no seu smartphone.

